

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Веб-сайт: <http://promzap.nt-rt.ru>

Эл. почта: pzr@nt-rt.ru

Фильтры сетчатые.

Техническое описание.



Фильтр сетчатый Тип I - выполнены с фланцами по ГОСТ 12821 приварными встык, данные фильтра рекомендуется устанавливать на вертикальных трубопроводах. Диаметр фильтров от Ду 50 до Ду 400 с рабочим давлением от Ру 2,5Мпа до 6,3 Мпа



Фильтр сетчатый Тип II - выполнены с фланцами по ГОСТ 12821 приварными встык, данные фильтра рекомендуется устанавливать на горизонтальных трубопроводах. Диаметр фильтров от Ду 50 до Ду 400 с рабочим давлением от Ру 2,5Мпа до 6,3 Мпа



Фильтр сетчатый Тип III - выполнены с фланцами по ГОСТ 12821 приварными встык, данные фильтра могут устанавливаться как на горизонтальных трубопроводах так и на вертикальных. Диаметр фильтров от Ду 25 до Ду 250 с рабочим давлением от Ру 2,5Мпа до 6,3 Мпа



Фильтр сетчатый Тип IV - выполнены с фланцами по ГОСТ 12820 приварными встык, данные фильтра рекомендуется устанавливать на вертикальных трубопроводах. Диаметр фильтров от Ду 50 до Ду 600 с рабочим давлением от Ру 1,0 Мпа



Фильтр сетчатый Тип V - выполнены с фланцами по ГОСТ 12820 приварными встык, данные фильтра рекомендуется устанавливать на горизонтальных трубопроводах. Диаметр фильтров от Ду 50 до Ду 600 с рабочим давлением от Ру 1,0 Мпа



Фильтр сетчатый Тип VI - выполнены с фланцами по ГОСТ 12820 приварными встык, данные фильтра могут устанавливаться как на вертикальных так и на горизонтальных трубопроводах. Диаметр фильтров от Ду 25 до Ду 250 с рабочим давлением от Ру 1,0 Мпа



Фильтр Тип 7 - выполнены с фланцами по ГОСТ 12821, данные фильтра могут устанавливаться как на вертикальных так и на горизонтальных трубопроводах. Диаметр фильтров от Ду 50 до Ду 400(500) с рабочим давлением от 1,0Мпа до 10,0Мпа



Фильтр тип VIII выполнены с фланцами по ГОСТ 12820, установка данных фильтров горизонтальная.



Фильтр Тип IX выполнены с фланцами по ГОСТ 12821, установка на горизонтальных трубопроводах. Диаметр условного прохода фильтров от Ду 50 до Ду 400 с рабочим давлением от 1,0 Мпа до 10,0 Мпа

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Веб-сайт : <http://promzap.nt-rt.ru>

Эл. почта: pzr@nt-rt.ru